Notice d'instruction PROTEGE DENTS COMFORT Réf. : BP10N TAILLE : SENIOR

Lire attentivement cette notice avant la première utilisation et conserver ces instructions tout le long de la durée de vie du produit.
Ce protège-dents est un PIB (protection intra-buccale). Les protections intra-buccales sont des équipements de protection individuelle.
Les PIB ne peuvent pas toujours empêcher les blessures sérieuses mais sont destinés à réduire de manière significative leur gravité.

Instructions de préparation

1. Ouvrez la boîte et munissez-vous du protège-dents, ainsi que de la fourche de maintien.

2. Fixez la fourche en plastique à l'arrière du protège-dents en l'insérant par le dessous et en appuyant vers le haut afin qu'elle soit bien maintenue. Cette étape est importante car la fourche de maintien aide à préparer le protège-dents et garantit une épaisseur régulière du matériau entre les dents supérieures et inférieures.

3. L'ajustement doit être effectué devant un miroir, en position verticale. Vous pourrez ainsi contrôler le positionnement pendant le moulage du protège-dents. Insérez le protège-dents dans la bouche afin de vous familiariser avec les différentes étapes. Si vous ressentez des nausées, cela signifie que le protège-dents est trop profond. Vous pouvez alors couper quelques millimètres à l'aide de ciseaux à ongles ou d'un scalpel afin de l'adapter à votre taille.

4. Préparez un récipient, par exemple un bol d'eau froide suffisamment grand pour immerger complètement le protège-dents lorsque la préparation sera terminée.

5. Faites bouillir de l'eau dans une casserole ou tout autre ustensile adapté. Dès ébullition, retirez le récipient du feu et attendez 15 secondes. Attention à la température de l'eau pour éviter les brûlures ; soyez vigilant lors des manipulations.

6. Immergez le protège-dents avec l'aide de la fourche de maintien dans l'eau bouillante pendant environ 1 minute et 20 secondes.
Attention : ne dépassez pas le temps indiqué, car votre protège-dents pourrait se déformer de manière irréversible.

7. Pour éviter tout risque de brûlure lors du thermoformage à l'aide de la fourche de maintien, retirez le protège-dents de l'eau chaude avec précaution et plongez-le dans de l'eau froide pendant 3 secondes.

8. Placez immédiatement
le protège-dents dans votre bouche. Fermez doucement
la bouche, en veillant à ne pas mordre sur les bords
du protège-dents, car aucun ajustement ne pourrait alors être
effectué et votre protège-dents pourrait devenir inutilisable.
Appuyez ensuite votre langue contre le palais et serrez fermement les dents.
Puis fermez les lèvres et aspirez l'air afin de créer un effet de vide
pour que le matériau épouse parfaitement la forme de vos dents.
Frottez les lèvres et les joues en exerçant une pression positive.

9. Retirez le protège-dents afin de fixer l'empreinte des dents
et rincez-le sous l'eau froide pendant au moins 2 minutes.
Le protège-dents est maintenant prêt à être utilisé.

10. Retirez ensuite la fourche de maintien et conservez-la en cas de nouvel
ajustement. Si l'ajustement a échoué ou si l'empreinte n'est pas
satisfaisante, recommencez la procédure.

11. Vous pouvez ranger le protège dent dans sa boîte,
attendre quelques heures par précaution
avant toute utilisation.

AVERTISSEMENTS

Le protège-dents de sport vous aide à vous
protéger contre les blessures aux dents et à la bouche.
Cependant, aucun protège-dents, équipement de protection
ne peut offrir une protection totale contre les lésions et les blessures.

DURÉE DE VIE ESTIMÉE

Même s'il ne présente aucun dommage apparent, ce produit ne doit plus
être utilisé après un délai de **5 ans à compter de sa date de fabrication**
(mois et année indiqués sur l'emballage et ci-dessous dans la notice).

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Ne jamais laver le protège-dents à l'eau chaude ou dans un lave-vaisselle.
Évitez de le conserver près d'une source de chaleur.
Ne jamais utiliser le protège-dents avec la fourche en plastique
servant à sa préparation.
Toute personne souffrant de maladies ou d'inflammations des dents,
des gencives ou des tissus environnants doit consulter
son dentiste avant utilisation.
De même pour les porteurs de prothèses
dentaires amovibles.

Si le PIB (Protection intra buccale) ou protège-dents ne tient pas en place lorsque l'utilisateur ouvre la bouche, il doit être changé pour cause de danger.
Ce protège-dents ne convient pas aux personnes portant un appareil dentaire et aux dentitions comprenant des dents de lait.
Pour préparer le protège dents pour les enfants, **la supervision d'un adulte est impérative.**

NETTOYAGE ET STOCKAGE

- Nettoyez le protège-dents à l'eau claire après chaque utilisation.
- Pour le désinfecter, vous pouvez utiliser un bain de bouche.
- Conservez-le dans sa boîte d'origine lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Stockez-le à température ambiante.

ENTRETIEN ET DURÉE DE VIE

- Inspectez régulièrement l'état du produit. S'il présente des signes de dégradation ou des perforations (marques de dents), cessez toute utilisation et remplacez-le.

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ

Le protège-dents est conçu pour les sports de contact. Veuillez noter qu'aucun équipement ne peut offrir une protection complète contre les blessures.

Certifié par l'organisme notifié ALIENOR CERTIFICATION
ZA du Sanital – 21 Rue Albert Einstein
86100 Châtellerault – France
Numéro d'organisme notifié : 2754

Conforme à la norme NF S72-427, 2023 et au règlement européen (UE) 2016/425.

La déclaration UE peut être consultée sur le site web grâce au lien suivant :

https://combat-sports.net/doc/

DOUBLE D IMPORT
30 RUE LEON JOUHAUX
77183 CROISSY BEAUBOURG

FABRIQUÉ AU PAKISTAN / MADE IN PAKISTAN

DATE : 10/2026





quefairedemesdechets.fr